

Флагшток "Виндер Бриз"

инструкция по эксплуатации



Флагшток "Виндер Бриз" 2,1м; 2,5м; 3,7м предназначен для демонстрации флага на улице

Характеристики флагштоков

Высота флагштока (установленного)	2,1м	2,5м	3,7м
Количество секций, шт.	2	2	2
Диаметр секций наружный, мм.	20	20	20
Размер упаковки флагштока (ДхШ), мм.	1100х60	1300х60	1900х60
Вес флагштока без основания, кг.	1,1	1,2	1,65
Рекомендуемый максимальный размер флага, м.	0,56х1,8	0,63х2,2	0,90х3,3

Типовая комплектация флагштоков

Высота флагштока (установленного)	2,1м	2,5м	3,7м
Секции мачты (D=20мм), шт.	2	2	2
Фиксатор флага, шт.	1	1	1
Чехол с ручкой для переноски, шт.	1	1	1
Основание, шт.	1	1	1

Сборка флагштока

1. Установите основание на ровной поверхности.
2. Соедините секции флагштока с помощью переходников.
3. В переходнике под баннерное плечо выкрутите винт-фиксатор с помощью шестигранного ключа и отсоедините баннерное плечо.
4. Наденьте флаг на вертикальную мачту.
5. Установите сверху в мачту переходник под баннерное плечо.
6. Проденьте через верхний карман флага баннерное плечо и установите его в переходник.
7. С помощью шестигранного ключа, зафиксируйте баннерное плечо.
8. Вставьте мачту в основание до упора.

